

NÁVOD NA SPRÁVNÉ MĚŘENÍ VELIKOSTI NOHOU

Děkujeme Vám za Váš zájem o měřidlo délky chodidla od firmy
LIMA CORPORATION s.r.o.

Návod na správné měření:

1. Postavte se bosou nohou na měřidlo, patu si dorazte až k patní opěrce a posuvný jezdec na stupnici přisuňte k největšímu prstu nohy. Důležité je právě zatížení ve stoje, protože v jiné poloze se velikost měření může lišit! Ideální je pokrčit koleno a tím dosáhnete správného zatížení nohy.
2. Vzhledem k tomu, že obě nohy nemusí být identické, je zapotřebí stejným způsobem změřit levou i pravou nohu.
3. K takto naměřené velikosti je potřeba přičíst takzvaný nadměrek, což je 8-12 mm. 8 mm je pro menší děti a pro děti, které začínají chodit, 12 mm se připočítává u dětí starších. Dostanete se k číslu, které určuje výslednou velikost stélky (vnitřní vložky vyndané z boty).
4. Přičtení nadměrku udělá naše měřidlo za Vás, protože uvnitř posuvného jezdce jsou rysky, které Vám ukáží potřebnou velikost boty. Pokud budou rysky mezi dvěma čísly stupnice, zvolte pro koupi obuvi číslo nad ryskou (větší velikost obuvi), aby byl dodržen potřebný nadměrek.
5. Protože výrobci obuvi uvádějí různé typy číslování velikostí, správnou velikost si následně určíte po nahlédnutí do převodní tabulky, kterou Vám dodáme spolu s měřidlem. Naše měřidlo je označeno dvěma stupnicemi číslování – francouzskou (18-47) a anglickou (2-12).
6. Přejeme Vám bezproblémové nakupování obuvi, neboť teď se vyhnete případným ortopedickým vadám, které způsobí nesprávně zvolená velikost obuvi nejen u Vás, ale zejména u Vašich dětí.



Kolektiv firmy LIMA CORPORATION s.r.o.

LIMA

C O R P O R A T I O N s.r.o.
Svárovec 1227, 763 02 Zlín 4
IČO:29254591 DIČ:CZ29254591
e-mail: info@limacorporation.cz
www.limacorporation.cz
tel.: + 420732358269